

**IMPACTOMETRE
SELON WEGNER**

**Pour l'émail et les
revêtements peintures**



Testing equipment for quality management

ERICHSEN

Essai proche de la pratique
Application universelle
Manipulation simple

Description Impactomètre pour l'émail Selon WEGNER – DIN 51 155

Réglage :

Tourner la poignée crantée jusqu'à ce que la force souhaitée soit obtenue. Celle-ci peut-être lue sur l'échelle inférieure de 0 – 90 N. Les valeurs intermédiaires de 100 p peuvent être lues sur l'échelle de la poignée. En comparaison, les valeurs approximatives sont indiquées sur l'échelle supérieure en mp, des valeurs intermédiaires éventuelles doivent être estimées.

Serrage du ressort :

Repousser le percuteur d'impact jusqu'à ce que celui-ci s'engage dans la détente.

Procédé :

Une pression sur le levier de la détente permet de libérer le percuteur d'impact.

Généralités :

Tenir l'appareil toujours verticalement par rapport à la surface à tester. La pointe doit être sur la surface émaillée.

Sur les surfaces planes, la pointe de l'appareil et les deux pieds forment un appui en 3 points.

Si les pieds gênent sur des surfaces non planes, on peut les tourner ou les enlever en desserrant les 3 petites vis.

Objets :

Ceux-ci doivent être posés de façon réelle. Ne pas trop serrer les objets légers et petits.

Attention :

Lors d'une force d'essai de 30 N et plus, ne pas déclencher l'appareil dans le vide. Mettre toujours un objet devant le percuteur.

ERICHSEN

4 passage Saint-Antoine
Tel. : 01 47 08 13 26
www.erichsen.fr

92508 Rueil-Malmaison
Fax. :01 47 08 91 38
info@erichsen.fr